

Tezukuri Techo

3Way バッグ

41

約53

※ファスナーをとじた場合は約37cm

0.5 ミシンst.

0.7 袋縫い 中表

本体(裏)

縫う

⑤表に返す

0.5

①外表に合わせる

本体(表)

縫う

②縫う

③裏に返す

底中心